Distributed Exclusively By

JEDMED

Employee-Owned

5416 JEDMED COURT, ST. LOUIS, MO 63129
PHONE: (314)845-3770 FAX: (314) 845-3771
WEBSITE: WWW.JEDMED.COM
E-MAIL: INFO@JEDMED.COM

Barron Marking Donor Punch

CE 0473

Barron Precision Instruments, L.L. C. 48934
8170 Embarry Road, Grand Blanc, MI 48439 USA

2025-Rev. 3.3 2016-11-16

PMINL143 Rev 2 2016-11-16

إرشادات الاستخدام (ARABIC)

تشمل على أداة تفريغ (إزالة) خاص بالاستخدام الفردي و أحادة الغلق

EC REP	EO	معقمة

هام:
من قبل الأطباء المتعاملين على أن تخص ممارسة المهنة فقط دون غيرهم. Barron Marking يعب استخدام أداة التفريغ لتوثيق المشرع المحدد من أداة التفريغ هذه بعد تقديمها و بالتحديد بعد وضع المعقمة و لا يجوز إعادة تعقيمها أو إعادة استخدامها أو إعادة تعبئتها. محاولات إعادة تعقيم أو استخدام أداة التفريغ هذه مرة أخرى قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى خطيرة والمريض. لم التعقل من سلامة أداة التفريغ هذه بأي حال عقيمة و أنها خالية تماما من الأحياء الدقيقة إن كانت تعبو أداة. أو الحالة تعقيم خطيرة والمريض. يجب بعد استخدام أداة التفريغ هذه إعتبارها مواد خطرة بيولوجية وتخضع لتعليمات منهج مقبولة مناسبة وفقا للوائح المحلية.

تنبيه:
قبل الاستخدام الضروري، يجب على الطبيب الجراح أن يقوم بشكل وكامل كل الجوانب المتعلقة بالعملية الجراحية واستخدام أداة التفريغ

الإرشادات التالية لا تتضمن في المراحل الإجرائية اللازمة لإجراء عملية زرع قرنية لأجل الشرعية.

1. حجم تدوين التفريغ مطبوع على كل من السطح الخلفي لأداة التفريغ وعلى جانب قالب الطبق. ضعف قطر التدوين فقط من الشرط وفو بالرّ لأداة التفريغ الميكانيكي المرن من أداة الثقاب الطبية.
2. مع الإمساك بقالب الطبق يد واحدة استخدم أداة الأخرى لسحب الجزء الخلفي من أداة التفريغ الأعلى مباشرة. وأهدأ وضع الجزء الخلفي على صينية الطبق. تخلص من الطبقة الوقائية المستخدمة لفصل أداة التفريغ من قالب الطبق.
3. توجد طريقتان يمكن استخدامهما في تحديد الـ 4 أرباع على جانب التسيج الظاهري لقرنية المعطى. الطريقة الأولى هي تحديد قالب الطبق وفي وضع القرنية في القالب. قم بطبع الكيس الخلفي يحتوي على الأنسجة الجراحي الى أعلى مع ضغط أداة التفريغ ووضع علامة الطبق في الثقبة من الثقبات الأربع بحضور قالب الطبق. أن إتمام الطبع على نسيج الحديد بشكل منتشر باستخدام مسمار الصبغة الأنسجي.
4. ضع قرنية المعطى في القاعدة بحيث يكون جانب الطبقة مواجها لأعلى. قم بإزالة كل الأنسجة الشبكية التي تبرز متجاوزة حجوز قالب الطبق. قم بتوسيط الترقيم في قلب الطبق وباستخدام المقطع الخلفي لـ دوس النقطة.
5. قم بوضع الموائم الثلاثية الأربعة الخاصة بالجزء الخلفي من أداة التفريغ في الطبق الذي يحتوي على النقاط الثلاثة لقالب الطبق. اضغط على الجزء الخلفي لأعلى وقل على تلامس المشرع مع القرنية.
6. في هذه الخطوة تم تحديد القرنية باستخدام هذا الإجراء كما هو معمول ومرجع في الخطوة 3. هل يمكن أن تقوم بالإمساك بالجزء الخلفي من أداة التفريغ ووضعه على القرنية وتحديد قوس الشفاه الرئيسية بإدخال طرف الثقب في الفتحات الأربع بالجزء الخلفي من القالب.
7. قم بوضع القالب (يكون على يكون الجزء الخلفي مثلثا بمكانه) على سطح منع وضع الجزء الخلفي مشترط في قطع الشركة بالجزء الخلفي من أداة التفريغ وضعط زائدا بثبات وشاهد كافية من أجل الطبع خلال القرنية.
8. قم بإزالة التفريغ بحيث الجزء الخلفي لأداة التفريغ الأعلى. يؤدي الضغط على الجزء الخلفي بحيث قاع الجزء قالب الطبق وفي الوقت نفسه سيقل الخلل الفرعي الخارجي من الخلوة. إذا كان الوزن غير مناسب قم بإزالة الجزء الخلفي من أداة التفريغ. هذه بمثابة إن أداة التفريغ بحيث قالب الطبق. إن الضغط على الجزء الخلفي لأداة التفريغ الأعلى يؤدي إلى إحداث الخلوة الأولى الجزء الخلفي من أداة التفريغ